

VOLVO

Utmerket sikt og komfort

VOLVO FM LOW ENTRY



Volvo FM Low Entry er en elektrisk lastebil laget for byen med utmerket sikt og kjørekomfort. Den er det perfekte valget når du trenger en lastebil med høy kapasitet for alle bruksområder i byer, for eksempel innsamling av avfall, anleggsarbeid eller varelevering.

Utmerket sikt

I føreriset sitter du nært gatenivå. Store vindusflater og kammerspeilet sørger for at du får best mulig sikt. Som et resultat oppfyller Volvo FM Low Entry de strengeste sikkerhetsstandardene for direkte sikt (standarden for direkte sikt måler hvor mye en sjåfør av tunge lastebiler kan se direkte gjennom førerhusvinduene).

Enkel å komme inn og ut av

Førerhuset med lavt innsteg og det flate gulvet er perfekt når du skal inn og ut av førerhuset ofte, noe som gjør arbeidsmiljøet ditt mer ergonomisk og enda sikrere. Dette kan redusere risikoen for belastningsskader og risikoen for ulykker.

Plass til hele mannskapet

Volvo FM Low Entry er tilgjengelig i forskjellige førerhus- og chassiskonfigurasjoner. Den kan skreddersys for kun en sjåfør og for én eller tre passasjerer.

FORDELER

- Enkel å komme inn og ut av
- Utmerket sikt
- Helelektrisk, lave utslipp
- Utmerket manøvrerbarhet
- Smart setekonfigurasjon
- Volvo Dynamic Steering
- flatt gulv, arbeidsmiljø

Skreddersy din Volvo FM Low Entry

Lag en Volvo FM Low Entry som passer behovene dine. Vognkasse, tippbil eller lastebil for innsamling av avfall? To, tre eller fire aksler? Enkelt- eller tandemdriv? Det er opp til deg og hva du foretrekker.

En smart bybil

Den elektriske drivlinjen, sammen med Volvo Dynamic Steering som standard, gir utmerket manøvrerbarhet og gjør at du får en mer komfortabel arbeidsdag.

Volvo Trucks. Driving Progress

Førerhus



Kort
mannskapsførerhus



Høyt, kort
mannskapsførerhus

Motor

ELEKTRISK	Maks. effekt	Maks. dreiemoment
Volvo FM Low Entry Electric (330 kW)	330 kW (450 hk) kontinuerlig effekt	Ikke tilgjengelig

Girkasse

I-SHIFT
EPT2412, 2 elektriske motorer, I-Shift girkasse

Akselkonfigurasjoner for jevnlastbil

 4x2	 6x2	 6x4	 8x2 tridem	 8x4 tridem	● = drivaksel ⊙ = Ikke-drivende aksel
---	---	---	---	---	--



Spør din lokale forhandler
eller **skann QR-koden** for
komplette spesifikasjoner